

## MONTÁŽNÍ POSTUP PRO LEPENÝ SPOJ

**PRAMOSAN**

Uřízneme potřebnou délku trubky pilkou na kov, případně speciálním nožem, srazíme hrany pilníkem nebo smirkovým papírem.



V případě potřeby nahřejeme a vytvarujeme hrdlo nebo tvar trubky.



Očistíme a zdrsíme lepené části smirkovým papírem.



**PRAMOSAN**

Sesadíme na zkoušku lepené díly.

**PRAMOSAN**



Naneseme dostatečnou vrstvu lepidla na oba slevované díly.



**PRAMOSAN**

Sesadíme díly do sebe a krátce přidržíme. Přebytečné lepidlo otřeme.



Po zaschnutí provedeme konečnou montáž do stavební konstrukce.

Potrubní systém PRAMOSAN® je použitelný pro vnitřní kanalizační rozvody se studenou i teplou vodou do 100°C. Vyrábí a dodává PRAMOS, a.s.